



1. Matériel

◁ Moteur EZYACT4241 - E43



h o) ir il faut câbler le connecteur 4 points à côté du connecteur mini USB de la manière suivante :

CI0104P1VK0-LF



4. Paramétrage de communication

Connectez la TMCM1141 en USB sans alimenter la carte en 24V

Lancez le logiciel TMCL-IDE et appuyez sur « COMX », la fenêtre sui 687a fe3a



Selectionnez le paramètre 65 pour régler la vitesse de communication du bus RS485 (voir tableau suivant) et entrez la valeur désirée :

