







## 1. Matériel

- ◁ Moteur EZYACT4241 - STH - 28
- ◁ Logiciel TMCL-IDE

## 2. Objectif



h o ) ir il faut câbler le connecteur 4 points à côté du connecteur mini USB de la manière suivante :

CI0104P1VK0-LF



## 4. Paramétrage de communication

Connectez la TMCM1141 en USB sans alimenter la carte en 24V

Lancez le logiciel TMCL-IDE et appuyez sur « COMX », la fenêtre sui 687a fe3a



Selectionnez le paramètre 65 pour régler la vitesse de communication du bus RS485 (voir tableau suivant) et entrez la valeur désirée :



